

フィラメントテープ No. 3883の特性報告書

2018 年 11 月 1 日

発行責任者 QESセンター

No. NJ-18067



貴社よりご依頼のありました、フィラメントテープ No. 3883の特性値につきまして
以下ご報告致します。

1. 試料

フィラメントテープ No. 3883

2. 試験項目と方法

- 1 厚 さ . . . ダイヤルゲージによる。
- 2 粘着力 . . . 引張試験機にて測定する。
被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/分
- 3 保持力（ステン板） . . . 接着面積：25mm×25mm へ 40℃×19.6N 荷重にて負荷し
30 分後のズレ距離を測定。
- 4 巻戻し力 . . . 巻戻し試験機にて測定する。巻戻し速度：30m/分
- 5 引張強度 . . . 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分
- 6 伸 び . . . 引張試験機にて測定する。引張速度：300mm/分

3. 特性値一覧

表-1

試 験 項 目		No. 3883
厚 さ	(mm)	0.18
粘着力	(N/25mm)	10.98
保持力	(mm)	0.5
巻戻し力	(N/25mm)	7.0
引張強度	(N/25mm)	833
伸 び	(%)	35

表記中の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

—以上—

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものではありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。